# 負水素イオンビーム入射

## 1. はじめに

陽子加速器の主流は、線形加速器と円形加速器に よる多段構成の加速器である。イオン源で発生し た粒子を線形加速器(リニアック)であるエネルギ ーまで加速し、ビームとして後段の加速器に輸送 する。そのビームは、円形加速器に入射され、ビ ームを蓄積・成形、もしくは蓄積・成形・加速を 行い、出射し実験施設やさらなるエネルギー加速 を行う後段の加速器に輸送される。一般的に、蓄 積・成形を行うリングをストレージリング、加え て加速を行うリングをブースターリングと呼ぶ。 ストレージリングはリング内の主電磁石は静磁 場の磁石によって構成されており、ビーム加速を 行わずにビーム入射・ビーム成形が終わるとすぐ にビームを出射する。ブースターリングは、ビー ム加速に伴いリング内の主電磁石の磁場が変化 する(動磁場)シンクロトロン加速器であるが、ビ ーム入射・成形・加速・出射を速い繰り返しで行 う(Rapid Cycling)加速器である。さらにエネルギ ーを増強する場合には、後段の加速器へと輸送さ れる。後段の加速器では、実験に使用する用途に 応じて、シンクロトロンリング、シンクロトロン リング+ストレージリング(コライダーリング)が ある。線形加速器とストレージリングで構成され た大強度の陽子加速器施設としては、米国 SNS 加速器[1]が代表的である。また、線形加速器とブ ースターリングで構成された大強度の陽子加速 器施設としては、英国 ISIS 加速器[2]と日本の J-PARC 3GeV RCS があり、RCS の後段には 50GeV MR がある[3]。

日本における陽子ビームを用いた研究拠点を 目指す大強度陽子加速器施設 J-PARC は、線形加 速器、3GeV Rapid Cycling Synchrotron(RCS)、 50 GeV Maing Ring(MR)の3つの加速器から構 成された多段構成の加速器群である。筆者はこの J-PARC を研究舞台として研究開発に従事してお り、本講義では3GeV RCS 加速器を題材とし講義 を行う。J-PARC の詳細は、今回の OHO の小関 忠先生の教科書を参照していただきたい。

陽子加速器ではビーム損失が生じると電磁石 やビームダクト等の加速器構成機器は放射化し てしまう。それは同一出力の電子ビームによる放 射能濃度と比較して100倍程度もしくはそれ以上 とされている[4]。加速器構成機器の保守を目的と して、加速器トンネル内で作業を行うが、ビーム 損失によって構成機器が高放射化された場合に は、立ち入っての作業は不可能となる。そのため、 ビーム損失を局所化させるためのビームコリメ ータ以外のリング内のビーム損失量は厳しく制 限されており、経験値より1W/mのビーム損失が 生じると 1mSv/h の残留放射能が生じると言われ ている。もちろん、粒子のエネルギーや材質によ って生成される放射性核種は異なるため、上記の 数値は目安である。大強度陽子加速器では、リン グやビームコリメータで許容可能なビーム損失 量は一定であるため、ビーム増強するにつれて許 容可能なビーム損失率は低くなる。しかし、ビー ム増強するにつれて、空間電荷効果など大強度特 有のビーム損失起源が増大する。そのため、ビー ム出力はビーム損失によって制限され、ビーム損 失起源の同定、ビーム損失抑制が大きな研究テー マとなる。

本講義では、大電流・大強度の陽子ビームを生 成するために必須である負水素イオンビーム入 射について解説していく。なぜ、水素イオン(陽子) 入射ではなく、負水素イオン入射なのかを双方の ビーム入射の概念を紹介しながら解説する。ま た、負水素イオン入射における考慮すべき点など を、RCSにおけるビーム入射システムを題材とし て解説する。そして、大電流・大強度の陽子ビー ム生成に向けて必要である横方向ペインティン グ入射に関して説明する。最後にビーム入射の調 整手法に関して、RCSにおけるビーム試験の結果 を用いて紹介する。

## 2. 負水素イオン入射

線形加速器からビーム入射を行い、蓄積・成形を 行うという点においては、ストレージリングもブ ースターリングも同様である。ブースターリング では、線形加速器であるエネルギーまで加速され たビームを入射する。縦方向(時間方向)に関して 言えば、バケット・バケット入射と断熱捕獲入射が あるが、本講義では議論しない。RCS ではバケッ ト-バケット入射を採用しおり、その入射ビームを RF バケツで捕獲し、バンチ化(成形)する。1パル スのビーム入射後、周回してきたビームの上にさ らにビーム入射を行い、それを多周回にわたって 行うことによってリング内のビーム電流を増加 させ、大電流ビームを生成する。このような入射 方式をマルチターン入射(多重入射)と呼ぶ。線形 加速器から入射されるビームのピーク電流とパ ルス幅が一定であれば、入射回数によってリング 内の総電流が決まり、それは入射回数にほぼ比例 する。完全に比例しない理由としては、入射時は ビーム損失を引き起こす要因が多いためであり、 要因の一部に関しては本講義内でも議論する。

## 2.1. 水素イオン H+入射

水素イオン H+入射では、入射ビームと周回ビーム の電荷が同じであるため、同じ軌道や位相空間に ビームを入射することができない。それは電磁石 によってビーム軌道を曲げてビーム入射を行う が、同じ電荷を持つ粒子が同じ電磁石を通過する 際の運動方程式は同じであるため、位相空間座標 (位置 x、傾き x)の初期値が異なれば、通過後の位 相空間座標も異なるためである。その水素イオン 入射システムの概念図を図 2.1 に示す。図のよう なリング内に設置された 4 つのバンプ電磁石 (SB1-4)と入射ビームラインに設置された 1 つの セプタム電磁石(SEP1)による入射システムを考 える。バンプ電磁石によってリング内に局所的な バンプ軌道を立ち上げ、入射ビームはセプタム電 磁石で曲げられて入射される。最初の入射はリン グ内の中心軌道に乗るように SB4 で曲げられて 入射されるが、周回してきたビームがセプタム電

磁石に当たらないように、バンプ軌道を下げて次 のビームが入射される。そのため、入射ビームは リング内の中心軌道のまわりの横方向にベータ トロン振動しながら周回する。そのため、周回ビ ームはより大きなビームを形成することになり、 セプタム電磁石との衝突を避けるため、バンプ軌 道をさらに下げる必要がある。もし、セプタム電 磁石でビームが衝突・損失した場合、その電磁石 は高放射化してしまう。その結果、極力ビーム損 失が生じないように、周回ごとにバンプ軌道を大 きく下げていくため、ある周回数までしかビーム 入射を行うことができず、入射回数は大きく制限 されてしまう。また、同じ位相空間上にビームを 多重回重ね合わせることができないため、位相空 間内の粒子分布を制御することができない。大強 度ビーム特有のビーム損失起源である空間電荷 効果によるビーム発散は粒子分布に依存するこ とから、大強度ビーム出力達成にはその制御は重 要である。



#### 2.2. 負水素イオン H<sup>-</sup>入射

イオン源で陽子に二つの電子を付加した負水素 イオン H<sup>−</sup>粒子を線形加速器で加速し、後段のリ ングへと輸送する。リングの入射点に設置された 荷電変換膜によって、負水素イオンの電子を二つ はぎ取り、陽子に変換してリング内にビームを入 射する。入射ビームと周回ビームの電荷が異なる ため、同じ電磁石内を通過した際、各々のビーム は異なる運動方程式を持つ。その結果、位相空間 座標の初期値が異なったとしても、入射後の位相 空間座標を同じにすることができる。その負水素 イオン入射システムの概念図を図 2.2 に示す。図 のようなリング内に設置された4つのバンプ電磁 石(SB1-4)、入射ビームラインに設置された 1 つ のセプタム電磁石(SEP1)、1つの荷電変換膜によ る入射システムを考える。入射ビームと周回ビー ムは異なる電荷を持っているため、偏向磁場中を 通過した際に曲げられる方向が逆である。それを 利用すると図 2.2 のように位相空間上の同じ位置 と傾きにビームを重ねて入射することができる。 その時に荷電変換膜で電子を2つはぎ取り、電荷 を変換することで周回軌道にビームを重ねるこ とが可能となる。この負水素イオン入射原理・手 法による入射回数の制限はない。しかしながら、 線形加速器の初段のイオン源やRFQ からの制限、 リングがブースターリングの場合にはビーム加 速に伴う周回ビームのエネルギーの増加からの 制限がある。リング内の総電流は、線形加速器か らのパルス当たりの総電流(ピーク電流とパルス 幅)とリングへの入射回数(入射時間)によって操 作可能である。

一方、負水素イオン入射はビーム損失の観点から注意しなければいけない点がある。その代表的なものとしては以下がある。

- ローレンツストリッピング
- 荷電変換
- 励起 H<sup>0</sup>

これらに関しては、RCS における計算を例にして 説明する。



図 2.2 負水素イオン入射システムの概要図

#### 2.3. ローレンツストリッピング

負水素イオン H<sup>-</sup>の電子束縛エネルギーは 0.775 eVと非常に小さいため、磁場中で曲げられると電 子が1つ剥ぎ取られ、H<sup>0</sup>粒子へと変換されてしま う。これは負水素イオンビームのエネルギーと曲 率半径に依存しており、乗り物の上に乗った物体 がカーブで曲がった際に振り落とされる現象に 似ている。H<sup>0</sup>に変換された粒子は磁場による力を 受けないため、大きく設計の軌道からはずれ制御 不能なビーム損失へと繋がる。そのため、線形加 速器からのビーム輸送システム、RCS の入射シス テムにおいて負水素イオンビームが通過する電 磁石の磁場強度を制限し曲率半径を大きくする などを設計段階で考慮しなければならない。設計 段階ではローレンツストリッピングによるビー ム損失を1W/m以下となるように磁束密度の上限 を設定した。RCS におけて 400MeV 入射、1MW ビーム出力時の入射ビームパワーは 133kW であ る。そのため、1m あたり許容可能なビーム損失 の割合は、7.52E-06となる。安全をみて 1.0E-06 とした場合、磁極長 1m の偏向電磁石での磁束密 度の上限は 0.55T 程度なる[5]。

#### 2.4. 荷電変換

負水素イオン入射において重要な装置の一つは、 荷電変換膜である。RCS では KEK の菅井勲先生 が作成した HBC(Hybrid Boron mixed Carbon) 荷電変換膜[6]を使用している。入射ビームと周回 ビームがこの荷電変換膜に衝突を繰り返すため、 大強度出力 1MW におけるビーム入射時には 1600 から 2000K 以上になると想定され、高温状 態で長寿命の荷電変換膜の開発は少ない頻度の 交換を可能とし、ビームを長期にわたり安定に供 給するためには重要であり、大きな研究テーマと なっている。ただし、本講義では、荷電変換膜に 関して詳しい説明はしない。

荷電変換膜の厚さは、与えられた入射エネルギ ーのもとでの H<sup>-</sup>から H<sup>+</sup>または H<sup>0</sup>への変換効率 を決める。各々の反応断面積と経験式[7]から図 2.3 の結果が導出される。RCS では、設計入射エ

ネルギーは 400MeV であるが、現在は 181MeV のエネルギーで入射を行っている。そこで、反応 断面積のデータが豊富な 200MeV の計算結果を 主に示す。この図の計算式より、いくつかの厚さ における荷電変換効率を表 2.1 に示す。荷電変換 膜の厚さを大きくすれば、H+への変換効率は上昇 する。しかしながら、入射ビームと周回ビームが 荷電変換膜に衝突を繰り返し、その都度各粒子は クーロン散乱、原子核散乱、エネルギー損失を生 じ、ビーム損失起源となりうる。後述するペイン ティング入射により周回ビームを荷電変換膜か ら遠ざけ、衝突回数を抑える手法を用いるが、一 回の衝突あたりの散乱角は荷電変換膜の厚さに よるため、散乱の観点からは極力薄くした方がよ い。しかし、変換されなかった H<sup>0</sup>や H<sup>-</sup>もビーム 損失の起源となるため、ビーム廃棄ダンプなどに 導く必要がある。加えて、荷電変換膜を通過後、 Hºは励起状態となり、ある確率でH+に変換され、 制御不可能な H<sup>0</sup> も存在する。その結果、荷電変 換膜の厚さは、散乱によるビーム損失、励起 H<sup>0</sup> によるビーム損失、ビーム廃棄ダンプの容量など を総合的に考慮して設計される。ビーム試験開始 時は、ビーム電流やビーム入射の繰り返しも低い ため、260 μ g/cm<sup>2</sup>の厚さの荷電変換膜を使用して いた。現在、120kW で運転しているが、入射部で のビーム損失起源が荷電変換膜におけるクーロ ン散乱であることが実験とシミュレーションで 明白となったため、現在は設計の 200 µ g/cm<sup>2</sup> の 厚さの荷電変換膜を使用している。散乱によるビ ーム損失の結果に関しては、3章のRCSのビーム 入射調整で述べる。

厚さ(µg/cm²)	H+ (%)	H <sup>0</sup> (%)	H <sup>-</sup> (%)
100	92.027	7.933	0.04
150	98.226	1.773	0.001
200	99.60637	0.3936	$10^{-5}$
260	99.93538	0.06462	10-7
500	99.99995	4.7x10 <sup>-5</sup>	$10^{-15}$

表 2.1 入射エネルギー200MeV における 荷電変換膜厚と変換効率の計算結果



#### 2.5. 励起 H<sup>0</sup>

負水素イオン入射では、H<sup>−</sup>をH<sup>+</sup>に荷電変換して 入射を行うが、その際荷電変換膜の厚さによって 変換されなかった H<sup>0</sup>や H<sup>-</sup>の割合が決まる。荷電 変換膜を通過して変換されなかった H<sup>0</sup> は励起状 態となる。しかもその励起レベルは多岐にわた り、その励起レベルと雰囲気磁場によって異なっ た生存時間で H+へ崩壊する[8]。これは磁場中で 曲げられ始める位置にばらつきがあることを意 味する。RCSでは、第2の荷電変換膜、第3の荷 電変換膜を用いることで荷電変換できなかった H<sup>0</sup>やH<sup>-</sup>をH<sup>+</sup>へと変換し、そのH<sup>+</sup>をビーム廃棄 ダンプに導くことでビーム損失を局所化し、加速 器構成機器の放射化を極力抑える手法を採用し ている。しかし、第1の荷電変換膜を通過した励 起 H<sup>0</sup>が第2の荷電変換膜に到着する前に雰囲気 磁場によって H+に崩壊した場合には制御不能な ビーム損失につながる。H-ビームが荷電変換膜を

通過する際に生成された励起 H<sup>0</sup> ビームの雰囲気 磁場に対する寿命の計算結果を図 2.4 に示す。こ の計算に用いた雰囲気磁場は、バンプ電磁石の設 計磁場 16T である。各励起レベルに対する寿命と 各エネルギーにおける第2荷電変換膜に到達する までの時間を図中に示している。 $n \ge m$ の励起レ ベルにある H<sup>0</sup>の存在比は次式で表わされる。

Loss% = 
$$\sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{n^3} / \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$
 (2-1)

これより、n ≥ mの励起レベルにある H<sup>0</sup>の存在比 を求めると 181MeV では、生成された H<sup>0</sup>に対し て約 1%となる。現在使用している荷電変換膜の 厚さを設計値 200  $\mu$  g/cm<sup>2</sup> とすると、H<sup>0</sup>は 0.4% であり、そのうちの 1%が制御不能なビーム損失 へと繋がる。181MeV 入射時では少なくとも 300kW のビーム出力を目指しており、その 300kW の入射時の出力は 18.1kW であるため、 0.7W の制御不能なビーム損失が生じることにな る。しかしながら、この励起 H<sup>0</sup> の崩壊はそれぞ れ崩壊位置が異なるため、ある一か所に局所的に ビーム損失を起こすわけではない。そのため、 1W/m のビーム損失の観点からすると許容範囲内 であるが、安全上の観点から現在の荷電変換膜の 厚さが設計されている。



#### 図 2.4 励起 H<sup>0</sup>の磁場中での寿命

#### 2.6. 横方向ペインティング入射

ビーム電流を増強し大電流ビームを作り出すこ ととは、限られた実空間内に粒子を詰め込むこと である。そのため、大電流ビームでは電荷密度が 高くなり、粒子間の反発力が増大する。これによ って、ビームは収束磁場(シンクロトロンでは主に 四極磁場)による収束力が弱められたように感じ る。この空間電荷効果によって、大電流ビームは 低電流ビームとは異なった振る舞いをし、大きな ビーム損失を生じる場合がある。陽子加速器で は、機器の保守を可能とするためにもビーム損失 による機器の放射化を抑えなければならない。大 電流ビームになるにつれて、空間電荷効果などの ビーム不安定要素が増大するにも関わらず、ビー ム損失許容値は一定であるため、より低いビーム 損失率が必須となる。この空間電荷効果に関する 詳細は今回の講義2の發知英明先生の教科書を参 照していただきたい。この空間電荷効果を緩和さ せる手法の一つとして、ペインティング入射があ る。縦方向のペインティング入射に関しては、講 義 2 の田村文彦先生の教科書を参照していただ き、本講義では横方向のペインティング入射を解 説する。

横方向ペインティング入射とは、入射軌道や周 回軌道を時間的に変化させながら多重入射を行 い、横方向(x, y)の位相空間上のビームを広げ、か つ粒子分布を制御することで電荷密度を小さく し、空間電荷効果を緩和させる入射手法である [9]。周回ビームのビーム軸を中心とした位相空間 におけるペインティング入射の概略図を図 2.5 に 示す。図中のように位相空間上においてあるエミ ッタンス領域(大きな楕円)にペイントバンプ電磁 石の磁場を時間的に変化させることで、矢印の方 向に位置や傾きを変化させながら入射ビーム(小 さな楕円)を塗っていく。双方向ともに内から外へ 塗っていくことを Correlated Painting、片方向が 外から内へ塗っていくことを Anti-Correlated Painting と呼ぶ。RCS では、図のように垂直方 向yにおいてどちらの方向にも塗りながら入射で きるように設計されている。Correlated Painting では、xとyのベータトロン振幅が同時に大きく

なっていくため、入射終了後は実空間上では矩形 となる。また、Anti-Correlated Paintingでは、 最初は y のベータトロン振幅が大きく、x が小さ いため、入射終了後は実空間上で楕円となる。 RCS では、水平方向 x はリング内の設置された 4 台のペイントバンプ電磁石を用いて、周回軌道を 変化させながら入射し、垂直方向 y は入射ライン に設置された 2 台のペイントバンプ電磁石を用い て、入射軌道を変化させながら入射することでペ インティング入射を行っている。



図 2.5 横方向ペインティング入射の概念図

### 2.7. RCS 入射システムの概要

この節では、J-PARC の3 GeV RCS における 負水素イオンビームの入射システムを説明する。 また、大電流ビームを生成するために必須である RCS におけるペインティング入射に関しても解 説する。

RCS の入射部を図 2.6 に示す。水平方向に関し ては、入射ラインに 2 台のセプタム電磁石 (ISEP1,2)、廃棄ラインに 2 台のセプタム電磁石 (DSEP1,2)、リング内の 2 台の四極電磁石 (QFL,QDL)の間に 4 台のシフトバンプ電磁石 (SB1-4)、そのシフトバンプ電磁石(PB1-4)を配置し てある。垂直方向に関しては、入射ラインに 2 台 のペイントバンプ電磁石(PBV1,2)を配置してあ る。また、第一の荷電変換膜(1st foil)を SB2 と SB3 の間に、第二の荷電変換膜(2nd foil)を SB4 の間に、第三の荷電変換膜(3rd foil)を SB4 の後 に、各々配置している[10]。

RCS の入射の模式図を図 2.7 に示す。図中に示 してあるように、LINAC から導かれてきた負水 素イオンビーム H<sup>-</sup>は、2 台のセプタム電磁石 (ISEP1,2)で曲げられ、QFL の off-center を通過 し、さらに曲げられる。そのビームは、シフトバ ンプ電磁石 SB1 と SB2によって曲げられ、1st foil に衝突する。その際、大半の負水素イオン H<sup>-</sup>は 2 つの電子がはぎ取られ、水素イオン H<sup>+</sup>は 2 つの電子がはぎ取られ、水素イオン H<sup>+</sup>へと変換さ れる。荷電変換された粒子 H<sup>+</sup>は、シフトバンプ電 磁石 SB3 と SB4 で曲げられ、リングへと入射さ れる。181MeV の入射エネルギーでは、500msec の入射時間の間に 235 パルス入射され、大電流ビ ームを形成する。



図 2.6 RCS 入射システムの概要



図 2.7 RCS 負水素イオン入射

また、1st foil で 1 つだけ電子がはぎ取られた H<sup>0</sup>や1つも電子がはぎ取られなかった H<sup>-</sup>ビーム は、それぞれ 2nd や 3rd の foil で H<sup>+</sup>へと変換さ れ、2 台のセプタム電磁石(DSEP1,2)を用いてビ ーム廃棄ラインへと輸送される。2.4 節で述べた ように RCS における設計の荷電変換効率は、 99.6%であり、そうなるように 1st foil の厚さを決 定している。

入射ラインや廃棄ラインに配置されたマルチ ワイヤープロファイルモニタ MWPM を用いて入 射ビームのプロファイル(分布や重心)を測定す る。密集した入射部にある主なモニタはこの MWPM である。各種電磁石の設定値に対するビ ーム重心などの応答をこの MWPM で測定し、入 射ビームの軌道やプロファイルを調整する。入射 に伴う様々調整手法に関しては後述する。

RCSの入射・廃棄ラインは、リング内の四極電 磁石(QFL,QDL)のオフセットを通過し、そこで受 ける蹴り角も利用して入射ならびに廃棄取り出 しを行っている。そのため、リングにおけるベー タトロン振動数などの光学系パラメータの調整 で四極電磁石の設定値が変更された場合、入射軌 道も変化するため、最調整が必要である。

図 2.7 では中心入射と呼ばれる同じ位相空間座 標に多重入射行う手法を示して、RCS における負 水素イオン入射について説明している。次は、 RCS における横方向ペインティング入射に関し て解説する。まず、RCS のリング内のアクセプタ ンスは 486 π mm mrad 以上が確保されるように リング内の光学系とアパーチャを決めている。そ して、リング内に設置されたビームコリメータを 324 π mm mrad に設定することでリング内のビ ーム損失を局所化するように設計された。入射時

における設計のペインティングエリアは 216 π mm mrad でその領域に対して横方向ペインティ ングを行う。リング内のビーム損失やビームプロ ファイルからペインティングエリアも調整し小 さくすることもある。その横方向ペインティング 入射は、水平方向・垂直方向に対して独立に制御 する。水平方向に関しては、4 台の水平ペイント バンプ電磁石を用いて、リング内の周回軌道に立 てられたシフトバンプ軌道の上に立てる。その軌 道に入射軌道を合わせる。そして、水平方向にペ イントバンプ電磁石を時間的に変化させながら 入射することで位相空間内に入射ビームを広げ る。水平方向に関するペインティング過程とその 位相空間を図 2.8、図 2.9 に示す。入射ビーム軌 道は変化しないが周回軌道が変化することでビ ームがあるペインティングエリア内に広がって いる様子がわかる。垂直方向に関しては、入射ラ インに設置された2台の垂直ペイントバンプ電磁 石を用いて、入射点において位置は変動させず、 傾きだけを時間的に変化させることで位相空間 内に入射ビームを広げる。垂直方向に関するペイ ンティング過程とその位相空間を図 2.10、図 2.11 に示す。入射ビームの傾きを徐々に増やしていく のが Correlated Painting で、最初の傾きが一番 大きく、徐々に減らしていくのが Anti-Correlated Painting である。リングの光学系を変更した場 合、位相空間内の楕円が変化するため、入射点で の twiss parameter に拘束条件をつけて計算した り、ペインティング入射の調整を再度行ったりす る。





図 2.9 周回中心軌道から見た位相空間に おける水平ペインティング過程



図 2.10 RCS 垂直ペインティング入射過程



図 2.11 周回中心軌道から見た位相空間に おける垂直ペインティング過程

## 3. RCS におけるビーム入射調整

この章では、RCSにおける負水素イオン入射のビ ーム入射調整に関して、調整手法、実験結果、シ ミュレーションとの比較などを紹介する。

## 3.1. 入射軌道制御

リング内の構成機器は周回中心軌道上に機器中 心がくるように設置されている。しかしながら、 リング内の構成機器の設置精度・個体差、リング 外に設置されている電磁石からの漏れ磁場など の影響で周回閉軌道は、ずれを生じる。これは Closed Orbit Distortion(COD)と呼ばれる。この ずれは軌道補正電磁石で補正するが、リング内に 配置された補正電磁石で補正するが、リング内に 配置された補正電磁石やビーム位置検出器 (BPM)にも精度や誤差があるため、設計の軌道で ないことがある。また、入射ラインの電磁石やモ ニタにも同様のことが言え、設計の軌道で無い場 合がある。周回軌道と入射軌道の関係を調整する ためにも入射軌道の制御が重要となる。この節で は、RCS の入射軌道の制御手法に関して紹介する [11]。

RCS では、水平方向に関してシフトバンプの高 さを変えることで入射点での周回軌道と入射軌 道を変えることができる。双方に逆方向に蹴られ るため、バンプ軌道の高さを 1mm 変えると入射 軌道との関係は2倍の2mm変化する。入射点で 双方に大きな位置のずれがある場合には、シフト バンプ電磁石を調整することで制御することが できるが、シフトバンプ電磁石では位置のみしか 変更することができない。そのため、通常は入射 ラインに設置されている 2 台のセプタム電磁石 (ISEP1, ISEP2)を用いて入射軌道のみを調整して 周回軌道とのずれを補正する。また、逆にビーム を広げるためにそのずれを大きくする場合もあ る。このような調整を行うために、セプタム電磁 石で入射点での位置と傾きを精度よく制御する 必要がある。

図 2.6 や図 2.7 で示している入射部の MWPM を用いて入射ビームの位置や分布を観測する。2 台のセプタム電磁石 ISEP1,2 の設定蹴り角θ<sub>j</sub>(j=1, 2)に対する MWPM3,4,5 での検出位置x<sub>i</sub>(i=1, 2, 3) の応答行列M<sub>ij</sub>を取得し、その応答行列の逆行列を 用いて入射点での位置と傾きを操作している。そ の関係は、

$$\Delta \mathbf{x}_{i} = \sum \mathbf{M}_{ij} \,\Delta \theta_{j} \tag{3-1}$$

であり、そのMは

$$M = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial x_1}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial x_2}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial x_3}{\partial \theta_1} & \frac{\partial x_3}{\partial \theta_2} \end{bmatrix}$$
(3-2)

である。さらに、各 MWPM と入射点である第1 荷電変換膜との距離を $L_i$ とすると入射点での位置 と傾きの変位量 $\Delta x_f$ と $\Delta x'_f$ は、

$$\begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -L_1 \\ 1 & -L_2 \\ 1 & +L_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_f \\ \Delta x'_f \end{bmatrix}$$
(3-3)

の関係がある。 $L_i$ は機器配置によって幾何学的に 決定される定数である。そこで入射点での入射軌 道を( $\Delta x_f$ ,  $\Delta x'_f$ )だけ調整したい場合の ISEP1,2 の 蹴り角は

$$\begin{bmatrix} \Delta \theta_1 \\ \Delta \theta_2 \end{bmatrix} = \mathbf{M}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -\mathbf{L}_1 \\ 1 & -\mathbf{L}_2 \\ 1 & +\mathbf{L}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x}_f \\ \Delta \mathbf{x'}_f \end{bmatrix}$$
(3-4)

となり、応答行列Mを測定することで精度よく入 射軌道を制御することができる。それぞれのセプ タム電磁石で3点ずつ(組み合わせによりデータ 点は9点)蹴り角を変えながら各々のMWPMで位 置を測定した。その結果を図3.1に示す。この図 中のデータ点をフィットした際の傾きが応答行 列の各成分である。垂直方向に関しても同様の手 法で応答行列を取得し、入射軌道を制御してい る。通常の軌道は入射ラインに設置された補正電 磁石 ISTMV1,2 で調整するが、ペインティング入 射調整においては2台の垂直用ペイントバンプ電 磁石に対して同様の応答行列を取得して、それぞ れの設定値を導出している。

この手法は、入射に限らず使用される。モニタ の数が調整ノブの数以上であれば連立方程式は 解けて逆行列は導出できる。実際にはモニタの数 が少ない場合でもフィッティングなどを用いて 見積もることは可能である。測定した応答行列の 精度が悪い場合には、今回紹介したのは3点のデ ータ点だったがより多く取得すること、ふり幅を 大きくすること、イタレーションすることなどが 挙げられる。しかしながら、ふり幅を大きくする と線形性が保たれていない領域が出てくるので 注意が必要である。



MWPM で測定した位置

#### 3.2. 入射点での位相空間座標の同定

3.1 節で述べた手法で入射点での入射ビームの位 置や傾きを制御可能となる。しかし、その入射軌 道が周回軌道とどの程度ずれを生じているのか を知らなければ操作しようがない。入射ビームは MWPM で直接位置を観測することができるが、 これは 1/3 試験モードと呼ばれる RCS を 1/3 周回 したところですぐに出射させるときしか使用す ることができない。それは、周回ビームが多周回 にわたり MWPM のワイヤーに衝突するとワイヤ ーが切れる恐れがあるためである。そのため、 MWPM は入射ビームの位置測定に特化したビー ムモニタである。そこで、入射軌道と周回軌道の ずれである入射点での位相空間座標(位置、傾き) を同定する手法が必要となる。また、2.7節で述 べた横方向ペインティング入射は入射軌道や周 回軌道を時間的に変化させつつ、位相空間内にビ ームを広がらせるため、ペインティング過程にお いて位相空間内のどの座標に来ているのか、ビー ムを制御できているのかを観測する必要がある。 そのためにも入射点における位相空間座標の同 定は重要である。

**RCS**では、以下の2つの手法を用いて位相空間 座標を同定している[11]。 ● ビーム重心の時間領域解析による手法

ビーム重心の周波数領域解析による手法 上記の2つの手法ではベータトロン振動を用いて いて同定している。周回軌道と入射軌道にずれが 生じていると入射ビームは周回軌道(閉軌道)の周 りをベータトロン振動しながら周回する。そこで ベータトロン振動をリング内に設置したモニタ で検出し、その振動から入射点での位相空間座標 を同定する。しかし、リング内に色収差(クロマテ ィシティ)が存在すると運動量の広がりに比例し てベータトロン振動数がの広がりを持つため、位 相空間内でビームは広がってしまう。そのため、 その場合は周回ごとのベータトロン振動のビー ム重心は減衰してしまう。この様子を説明するた めに、リング内のクロマティシティが存在する場 合のシミュレーションによる周回ごとの位相空 間を図 3.2 に示す。クロマティシティを六極電磁 石で補正したり、運動量の広がりを極力抑えたり する必要がある。また、多重入射では入射のずれ による周回ごとのベータトロン振動を検知する ことができないため、単発入射で行う。





上記1は、リング内のドリフトスペースに設置 された2台のBPMで周回ごとの位置をそれぞれ 検出し、位置の差 $\Delta x_{bpm12}$ とモニタ間 $L_{bpm12}$ の距離 からモニタでの位置 $x_{bpm}$ と傾き $x'_{bpm}$ を導出す る。そして、計算による輸送行列 $M_{trans}$ (Transfer Matrix)の逆行列を用いて入射点での位置x<sub>0</sub>と傾きx'<sub>0</sub>に戻す手法であり、式としては

$$\begin{aligned} \mathbf{x'}_{bpm} &= \frac{\Delta \mathbf{x}_{bpm12}}{\mathbf{L}_{bpm12}} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x'}_0 \end{bmatrix} &= \mathbf{M}_{trans}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{bpm} \\ \mathbf{x'}_{bpm} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{3-5}$$

となる。単発入射で行うため、ビーム電流が小さ く、ピーク電流が高くないとノイズにピークが隠 れてしまうところがある。また、計算に用いる加 速器モデルと実際の加速器の光学系を精度よく 一致させる必要がある。つまり、この手法は、ノ イズの少ない BPM でありピーク電流が高いこと が要求され、計算による輸送行列を用いているた め加速器モデルに大きく依存することが特徴と してある。

3.2.2. ビーム重心の周波数領域解析による手法 あるモニタでの1ターン目のビームの位置と傾き とnターン目の位置と傾きの関係は、

$$\begin{bmatrix} x_n \\ x'_n \end{bmatrix} = M^n \begin{bmatrix} x_1 \\ x'_1 \end{bmatrix}$$
(3-6)

であり、その輸送行列M<sup>n</sup>は、

$$M^{n} = I \cos(n\omega T_{0}) + J \sin(n\omega T_{0})$$
$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0\\ 0 & 1 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} \alpha & \beta\\ -\gamma & -\alpha \end{bmatrix}$$
(3-7)

である。ここで、 $\omega$ はベータトロン振動数、 $T_0$ は 周回時間、 $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ はモニタでの twiss parameter である。これより、ベータトロン振動をするビー ムの n ターン目のビーム位置は、以下のように検 出される。

$$\mathbf{x}(\mathbf{n}, \boldsymbol{\omega}) = \mathbf{x}_1 \cos(\mathbf{n}\boldsymbol{\omega}\mathbf{T}_0) + \{\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}'_1\}\sin(\mathbf{n}\boldsymbol{\omega}\mathbf{T}_0)$$
(3-8)

N ターン目までの振動をサンプリング時間T<sub>s</sub>で取 得し、離散的フーリエ変換をした場合、各振動数 m でのフーリエ変換の結果は以下となる。

$$\Xi(\omega_{\rm m}) = \sum_{n=1}^{N} x(n,\omega) e^{-jn\omega_{\rm m}T_{\rm s}} \qquad (3-9)$$

ここでのjは√-1である。ベータトロン振動成分の フーリエ変換の結果は

$$\Xi(\omega) = \sum_{n=1}^{N} x(n, \omega) e^{-jn\omega T_s} \qquad (3-10)$$

であり、フーリエ変換の  $\cos 成分 C \ge \sin 成分 S$  は

$$C(\omega) = \sum_{\substack{n=1 \\ N}}^{N} \cos (\omega T_0) e^{-jn\omega T_s},$$
  
$$S(\omega) = \sum_{n=1}^{N} \sin (\omega T_0) e^{-jn\omega T_s}$$
(3-11)

である。式のフーリエ変換の実数部 Re[]と虚数部 Im[]はある応答行列R( $\omega$ )を通して出力される。  $\begin{bmatrix} Re[\Xi(\omega)]\\ Im[\Xi(\omega)] \end{bmatrix} = R(\omega) \begin{bmatrix} x_1\\ x'_1 \end{bmatrix} \quad (3-12)$ ここで、その応答行列は $R(\omega) = \begin{bmatrix} Re[C(\omega)] + \alpha Re[S(\omega)] & \beta Re[S(\omega)]\\ Im[C(\omega)] + \alpha Im[S(\omega)] & \beta Im[S(\omega)] \end{bmatrix}$ 

(3-13)

である。また、入射点における位置 $\mathbf{x}_{\mathbf{f}}$ と傾き $\mathbf{x}'_{\mathbf{f}}$ と 1 ターン目でのモニタでの位置 $\mathbf{x}_{\mathbf{1}}$ と傾き $\mathbf{x}'_{\mathbf{1}}$ の関係 は

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x'_1 \end{bmatrix} = M_{inj-bpm} \begin{bmatrix} x_f \\ x'_f \end{bmatrix}$$
(3-14)

である。このM<sub>inj-bpm</sub>は入射点と BPM の間の輸 送行列であり、リング内の光学系が決まると自動 的に決まるものである。その結果、BPM で検出 された信号をフーリエ変換したときのベータト ロン振動成分の実数部と虚数部は入射点の位置 と傾きとの間に

$$\begin{bmatrix} \text{Re}[\Xi(\omega)]\\\text{Im}[\Xi(\omega)] \end{bmatrix} = M_{\text{res}} \begin{bmatrix} x_f\\x'_f \end{bmatrix}$$

 $M_{res} = R(\omega)M_{inj-bpm}$ (3-15)の関係が成り立つ。この応答行列Mresを実測で求 めることができれば、導出されたベータトロン振 動成分の実数部と虚数部、その応答行列の逆行列 から入射点での位置と傾きを同定することがで きる。その応答行列を求めるためには、入射点で 位置のみ、傾きのみを独立に変化させ、ベータト ロン振動の実数部と虚数部を取得する。そして、 その傾きが応答行列の各成分として導出される。 ここでは水平方向を表す x で表記してきたが垂直 方向 y についても同様である。この手法の大きな メリットは、<u>周波数解析を行うことで BPM にの</u> る白色ノイズの影響を小さくできること、すべて 実測によるので加速器モデルに依存しないこと、 周波数解析を行い実数部と虚数部を取得するこ とで一つのモニタのデータから2つの方程式がで き、それによって連立方程式で入射点の位置と傾 きが分かるという点である。デメリットとして

は、入射点で位置のみを傾きのみを制御できない と応答行列内のお互いの成分が混ざり合ってし まい、正しい応答行列ではなくなる。

実際の測定では、水平方向は左右の、垂直方向 は上下の電極の信号を取得し、その差信号を入射 からある時間までを切り取り、それをフーリエ変 換する。そして、ベータトロン振動のピークを同 定し、その振動数における実数部と虚数部を取得 する。これを 3.1 節で示した手法を用いて入射点 での位置のみ傾きのみを変化させながら行う。そ の水平方向の結果を図 3.3 に示す。図中の傾きが 各応答行列の成分に相当する。この応答行列を一 度取得しておけば、リング内の光学系を変えない 限りこの行列を用いて入射点での位置と傾きを 同定することができる。つまり、リングのベータ トロン振動数などを変更した場合にはその都度 この応答行列を取得する必要がある。また、垂直 方向に関しても同様の手法で応答行列を取得し、 入射点での位相空間座標を同定している。



図 3.3 入射点における水平方向の位置と傾きに 対するベータトロン振動成分の実数部と虚数部

#### 3.2.3. 同定手法の検証

上記のいくつかの手法で正しく入射点での位置 と傾きを同定しているかを検証する方法として は、入射点における入射軌道と周回軌道のずれを 同定し、補正することである。そこで上記の手法 で入射点での位置と傾きを同定し、入射軌道を補 正した。その補正前と補正後の IPM でのビーム プロファイルのマウンテンビューを図 3.4 に示 す。IPM の詳細に関しては今回の講義3佐藤健一 郎先生の教科書を参照していただきたい。この IPM はリング内を周回するビームのプロファイ ルを周回時間より早い検出時間で観測すること ができる。そのため、周回ごとのビームプロファ イルから入射されたビームのベータトロン振動 の様子を観測することができる。図 3.4 からわか るように周回ビームがリング内でベータトロン 振動していないことがわかる。この結果は一回の 補正によるものであり、精度よく入射点での位置 と傾きを同定できていることを証明するもので ある。



上部が補正する前、下部が補正した後 左側が水平方向、右側が垂直方向

### 3.3. 横方向ペインティング入射調整

RCS における横方向ペインティング入射は、2.7 節で述べたように水平・垂直方向を独立に制御す る。水平方向は入射ビームを固定し、周回軌道を 時間的に変化させつつビーム入射を行う。位相空 間内のペインティング領域の楕円の長軸上に入 射ビームを塗っていく。また、垂直方向は入射ビ

ームを位相空間内のペインティング領域の傾き 方向のみに変化させつつビーム入射を行う。現在 のペインティングでは、空間電荷効果などによる ビーム自身の広がりを考慮せずに、xとyの実空 間で矩形の一様分布(Correlated Painting)、楕円 で一様分布(Anti-Correlated Painting)になるよ うに、位相空間楕円の中心から端部に塗る場合は  $\sqrt{t/T}$ で、端部から中心に塗る場合は $\sqrt{1-t/T}$ で軌 道を変化させる。Tは入射時間であり、通常は500 μ sec である。このペインティング過程が想定通 り行われているかを理解するために、500 µ sec の 入射時間の中で 100 µ sec ずつ時間をずらしなが らビームを単発だけ入射し、3.2節で紹介した手 法を用いて入射点における位相空間座標を同定 した。その結果を図 3.5 と図 3.6 に示す[11]。3.2 節で示した加速器モデルに依存しない応答行列 から求めた水平・垂直方向の位相空間座標は図 3.5 であり、加速器モデルに依存する輸送行列か ら求めた水平・垂直方向の位相空間座標は図 3.6 である。水平方向の位相空間座標では、互いに独 立な2つの手法において、入射点における100π mm mrad のペイント楕円の長軸上に入射ビーム が時間的に推移していることがわかる。また、垂 直方向の位相空間座標でも、互いに独立な2つの 手法において、入射点の  $100\pi$  mm mrad のペイ ント楕円の傾き方向に入射ビームが時間的に推 移していることがわかる。また、ペインティング 入射によるビームプロファイルのマウンテンビ ューを図 3.7 に紹介する。これは Correlated Painting の場合であるが、水平・垂直方向におい て共に徐々にビームプロファイルが大きくなっ ていることがわかる。この時は空間電荷効果によ るビームの広がりを極力抑えるために1パルスご とのビーム電流を小さくしている。

現段階では、ペインティング入射においてビー ム軌道を時間的に変化させてビーム入射を行い、 その様子を入射点での位相空間座標の時間的な 推移として、かつビームプロファイルの広がりと しても観測することができている。これによりペ インティング入射の調整手法の基礎が確立した と言える。今後ビーム電流さらなる増強のために 空間電荷効果の抑制を目指し、空間電荷効果の影響によるビームの広がりも観察しつつ、粒子分布 を積極的に制御することが必要である。



左図:水平方向、右図:垂直方向



図 3.7 ペインティング入射過程における
 IPM のマウンテンビュー
 左図:水平方向、右図:垂直方向

#### 3.4. 荷電変換膜における散乱調査

2.4 節で述べたが荷電変換膜をビームが通過する 際に粒子は散乱され、それはビーム損失の起源と なりうる。この散乱によるビーム損失を設計段階 で許容範囲内かどうか評価する必要がある。RCS では、GEANT[12]のコードを用いて荷電変換膜に よる散乱角を計算し、その散乱角分布をビームシ ミュレーションに与え、設計段階から評価してき た。しかしながら、その評価の段階では実際のビ ームダクトなどのアパーチャがまだ決まってお らず、合計のビーム損失量を評価していた。その ため、ビーム損失位置に偏りが生じた場合は、そ の場所では残留線量が高くなる。

RCS では 2008 年 12 月から中性子実験施設へ のビーム供用を開始したが、20kW のビーム出力 時に入射部の H0 分岐部と下流の BPM の局所的 な部分で約 200 µ Sv/h の残留線量が観測されてお り、ビーム調整試験とビームシミュレーションで ビーム損失起源を調査した。

ビーム調整試験においてビーム条件や運転モ ードをパラメータとしてビームロスモニタのデ ータや残留線量より以下のことがわかった。

- リング内のビームコリメータを開け閉めに
   はビーム損失の応答に変化はない
- 1/3 周回モードとリング DC 周回モードにおいて、ビーム損失の比が1:17であり、荷電変換膜での平均の衝突回数の比と一致する
- ビーム損失箇所では水平方向と垂直方向で 偏りがある

これらの結果より、荷電変換膜において大角度散 乱を受けた粒子が下流の四極電磁石で中心から 外れ位置を通過し、水平方向のみ発散を受け、リ ング内のビームコリメータまで到達せずに、その 直下でビーム損失している可能性が高いと判断 した。ビームシミュレーションにて定量的な評価 をする。

ビームシミュレーションに関して、現在のビー ムダクトなどのアパーチャを加速器モデル上に 導入し、高統計のビームシミュレーションでビー ム損失箇所や損失量を定量的な評価を行った。そ の評価手法や結果を紹介し、評価の際の注意点な ど解説する。

まず、GEANT を用いて散乱の角度分布を計算 する。厚さを定義した荷電変換膜に垂直に陽子を 衝突させ、その高統計の散乱角度分布を取得す る。ビーム衝突後散乱された粒子が、リング内の ビームコリメータで到達せずにビーム損失して しまう粒子は大角度の散乱角を持ったイベント であり、統計的に稀な事象である。しかし、その イベントを定量的に評価するためには高統計の 角度分布を用意する必要がある。RCS では最初 105 のイベントで行っていたが、結論からすると 108の統計が必要であった。これはそれぞれの加 速器によって異なるがどの程度の統計が必要で あるかをしっかりと評価した方がよい。計算で得 られた角度分布を図 3.8 に示す。コリメータまで 到達せずにビーム損失を生じるのは 5mrad 以上 の大角度イベントであり、その粒子の大半はクー ロン散乱によるものである。ビームシミュレーシ ョン(粒子トラッキング)においてペインティング 入射過程を模擬し、周回ごとにこの荷電変換膜を 通過する粒子を識別した。そのシミュレーション における荷電変換膜における位相空間プロット を図 3.9 に示す。ペインティング入射を行ってい るため、周回ごとにビームの中心が荷電変換膜よ り離れていることがわかる。シミュレーションで 荷電変換膜(図中 Foil と表記)を通過する粒子に対 して、散乱角度分布を与えた。そして、その荷電 変換膜からリングのビームコリメータまで粒子 トラッキングを行い、ビーム損失した場所と量を 評価する。







残留線量の高い H0 分岐でのビーム損失は 10<sup>6</sup> イベントに1か2イベントであるため、初めに行 った 105イベントの統計では、定量評価を行うに は統計が足りないことが分かった。そして、108 イベントを粒子トラッキング計算で周回させる ことは膨大な計算時間を要するため現実的では ない。そこで、ビーム損失を生じる粒子の大半は 大角度のイベントであるため、±3mrad 以上のイ ベントを選択した。それは 108 イベント中約 104 イベントであり、それを与えて粒子トラッキング を行った。これにより劇的に計算時間を抑え、か つ本質を評価することができる。図 3.10 に散乱角 を与えた粒子トラッキングの軌跡を示す。図中か らわかるように大角度のイベントは、コリメータ (図中 Collimator と表記)まで到達することなくア パーチャに衝突している。H0 分岐部(図中 H0 branch と表記)と BPM では、上流より急激にア パーチャが狭くなっているため、短い幅で局所的 にビーム損失が生じていることになる。1W/m が 残留線量1mSv/hに相当すると仮定すると、この シミュレーションでは各々おおよそ200 u Sv/hの 残留線量を生じるという結果を得ており、実際の 加速器での結果をある程度再現していると考え られる。

これらの結果より、10<sup>-6</sup>の確率で生じるような 稀なイベントでも周回ごとに積み重なり、かつ局 所的なビーム損失を生じることで比較的大きな 残留線量を生じることがわかる。このような稀な イベントによるビーム損失量を定量的に評価す るには、統計量に増加させること、さらに本質を 得るために条件を絞り、現実的な計算時間にする ことが必要とされる。



の物理アパーチャと、粒子トラッキングの軌跡

### 謝 辞

最初に、この講義録を作成するにあたりご助力い ただいた J-PARC のサハプラナブ副主任研究員に 深く感謝致します。また、学生時代からご指導し ていただきました KEK の入江吉郎先生に深く感 謝致します。そして、昼夜を問わず共に研究開発 に心力を注いでいる J-PARC の皆様に深く感謝致 します。

最後に、筆者のような若輩者に OHO の講義と いう大変貴重な機会を与えていただいた古屋貴 章先生、山崎良成先生に深く感謝致します。

## 参考文献

- National Spallation Neutron Source Conceptual Design Report, Oak Ridge National Laboratory, NSNS/CDR-2/VI, 1997.
- [2] ISIS, (http://www.isis.stfc.ac.uk/).
- [3] Y. Yamazaki ed., Accelerator Technical Design Report for High Intensity Proton Accelerator Facility Project, JAERI-Tech 2003-044 and KEK Report 2002-13, 2003.
- [4] 三浦太一、OHO05.
- [5] 野田文明、OHO01.
- [6] I. Sugai ed., Nucl. Instr. And Meth., A521(2004) 192.
- [7] Robert C. Webber and Carlos Hojvat, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. NS-26, No.3, June 1979.
- [8] J. Galambos et., SNS/AP Note 002, June 1998.
- [9] 入江吉郎、OHO96
- [10] I. Sakai ed., Proceedings of PAC2003, Porland, Oregon, 2003, p.1512
- [11] H. Harada, KEK Report 2009-7 September 2009 A.
- [12] GEANT, (http://geant4.web.cern.ch/geant4/).